

## Trumpa vartotojo instrukcija



## Kaip naudotis Grafica pulteliu

### 1 Metodas: naudojant kodą

1. Sistemos statuso lange įveskite savo kodą (PIN).
2. Naudodami krypties klavišus vartotojo meniu\* pasirinkite norimą funkciją.
3. Paspauskite centre esantį pasirinkimo klavišą (**OK**).
4. Naudokitės ekrane pasirodžiusiomis instrukcijomis.

### 2 Metodas: vieno paspaudimo funkcija

1. Sistemos statuso lange paspauskite dešinį pasirinkimo klavišą (**Menu**).
2. Naudodami krypties klavišus vartotojo meniu\* pasirinkite norimą funkciją.
3. Paspauskite centre esantį pasirinkimo klavišą (**OK**) funkcijos aktyvavimui.

Vieno paspaudimo funkcija turi būti aktyvuota visoms ekrane rodomoms sritims. Kitu atveju bus prašoma įvesti PIN kodą.

\*Vartotojo meniu rodomi nustatymai gali būti skirtingi. Tai priklauso nuo vartotojo nustatymų

<b><i>Pilnas saugojimas</i></b>		Pilnas saugojimo įjungimas, kai visos zonos uždaros.
<b><i>Saugojimo išjungimas</i></b>		Pilnas saugojimo išjungimas.
<b><i>Perimetro saugojimas</i></b>		Saugojamos tik išorinės perimetro zonos ir Jūs galite pasilikti saugojamoje teritorijoje.
<b><i>Forsuotas saugojimas</i></b>		Pilnas saugojimo įjungimas esant atviroms zonoms.
<b><i>Staigus reagavimo saugojimas</i></b>		Šis režimas toks pat kaip ir perimetro saugojimo režimas, tik jame neskaičiuojamas įėjimo vėlinimo laikas.
<b><i>Įvykių sąrašas</i></b>		Įrašytų į atmintį aliarmų peržiūra.
<b><i>Gedimų indikacija</i></b>		Sistemos gedimų sąrašo peržiūra.
<b><i>Zonų ignoravimas</i></b>		Norima zona bus atjungta nuo sistemos, sekantį kartą įjungiant saugojimą.
<b><i>Statuso peržiūra</i></b>		Patalpų planų, zonų, sričių statuso, įvykių peržiūra.
<b><i>Programavimas</i></b>		Vartotojų kodų ir nustatymų, automatinio apsaugos įsijungimo programavimas, patikros raportų siuntimas.
<b><i>Žadintuvas</i></b>		Žadintuvo nustatymas.
<b><i>Klaviatūros nustatymai</i></b>		Garsinių signalų, LCD kontrasto, apšvietimo ir kiti

© 2002 Paradox Security Systems Ltd.  
Grafica yra registruotas Paradox Security Systems prekinis ženklas.

**P R D O X**  
**S E C U R I T Y S Y S T E M S**

780, boul. Industriel, St-Eustache (Montreal), Quebec, Canada J7R 5V3  
Fax: (450) 491-2313  
10/2005

[www.paradox.ca](http://www.paradox.ca)  
GRAFICA-EQ01

