

Pranešimai perduodami pagrindiniu ryšiu, jam nutrūkus, - susijungus atsarginiu ryšiu

Perduodami pranešimai atitinka Contact ID lentelės kodus

Galimybė siųsti pranešimus tekstinėmis SMS žinutėmis į 4 mobiliuosius telefonus

Perduodama *DSC*, *Pyronix*, *Caddx* centrinių bendrųjų duomenų magistralių ir *Paradox* centrinių nuosekliojo išėjimo informacija

Galimybė nuolotiniu būdu keisti modulio veikimo parametrus ir mikroprogramą

Papildomos funkcijos pridedamos prijungus išorines sąsajas



Sąsajos

C11 – išorinė modulio G7 sąsaja centralės telefoninio komunikatoriaus pranešimams priimti.

CZ6 – išorinė sąsaja modulio G7 įėjimų skaičiui padidinti iki 6.

Imtuvai

IP imtuvas RL10
daugiakanalis imtuvas RM10
programa IPcom

Pagrindinis ryšys su CSP* imtuvu	nustatomas GPRS, CSD arba SMS
Atsarginis ryšys su CSP* imtuvu	nustatomas GPRS, CSD arba SMS
Pranešimai į CSP imtuvus	atitinkantys Contact ID kodų lentelę
Pranešimai į 4 mob. telefonus	tekstinės SMS žinutės
Atmintis	60 pranešimų
Modemo dažniai	850/900/1800 MHz
Maitinimo įtampa	nuolatinė 12 V
Naudojama srovė	iki 500 mA
Įėjimas	1 x NC tipas
Išėjimas	1 x OC tipas, 30V, 100 mA
Išorinė jungtis	USB (parametrus nustatyti)
Darbinė temperatūra	nuo -10 °C iki 50 °C
Matmenys	85 x 65 x 25 mm

* CSP - centralizuoto stebėjimo pultas